

# Instrukcja pomiaru okna

---

Każde okno jest inne dlatego ważne jest wykonanie dokładnego pomiaru

## 1. Otwórz skrzydło okna:

- Upewnij się, że okno jest całkowicie otwarte, aby uzyskać swobodny dostęp do ramy.

## 2. Zmierz szerokość okna

- Przyłóż miarkę od jednej strony ramy do drugiej strony w najszerszym miejscu.

## 3. Zmierz wysokość okna

- Przyłóż miarkę od górnej krawędzi ramy do dolnej krawędzi w najwyższym miejscu.

## 4. Zmierz grubość ramy

- Zmierz grubość ramy **wraz z uszczelką** - tak jak zaznaczono na obrazku
- Ten wymiar pomoże określić odpowiedni rozmiar zaczepów mocujących moskitierę.



